

# Återställning/Reset Elektronik.

Använd inte eventuell fjärrkontroll.

1. Starta Motorn
2. Aktivera ankarspelet på huvudmanöverpanelen
3. Frikoppla spelet manuellt med den stora röda brickan på gaveln. (9kg tryck)
4. Dra ut bandet 5-6 m
5. Tryck på resetknappen ca 2 sek. (om du inte har en röd resetknapp på elektronikboxen, lägg då en skruvmejsel/kniv mot avkännaren vid bandgenomföringen / skrovgenomföringen 2 sek.)  
Detta kan behöva göras 2 gånger
6. Tryck sedan på uppknappen på huvudmanöverpanelen och håll den intryckt tills den stannar på först sköljläge, släpp upp och kör in ankaret.

Detta brukar lösa problemet.

Om det inte skulle hjälpa, måste man kontrollera laddspänningen och batterier från motorn.

Motorn ska alltid vara igång vid hantering av spelet, alternativt ha en laddare på som levererar mellan 14-14,4V.