



Kortfattad Monteringsanvisning av ankarspel med ny Elektronik –NG

1. Ankarspelet levereras alltid i frikopplat läge.
2. Montera ankarspelet där det är tänkt.
3. Starta motorn så att systemet får hög spänning och bra strömförsörjning.
4. Aktivera systemet via Huvudmanöverpanelen MP1 med den röda knappen.
5. Tryck på den nedersta delen på den gröna nerknappen, för frittfall (släppa ut ankaret)
Den röda knappen börjar då blinka.
6. Dra sedan ut bandet så långt att den röda knappen slutar blinka.
7. Montera stoppbrickorna (sköljläge samt ändstoppläge) enligt separat instruktion.
OBSERVERA att det är mycket viktigt att montera stoppbrickorna korrekt!
Om slut/ändstoppsbrickan placeras fel eller ej monteras alls, så riskerar man att få skador på frikopplingsmekanismen vilket kan innebära en dyr reparation.
Provkör spelet och kontrollera att inte ankaret är för hårt spänt i slut/ändläget.
8. Nu är spelet klart att använda.

Se vår hemsida för anvisningar och instruktioner

www.winchmatic.se

**Tack för att du valt ett Winchmatic MX-bandankarspel till din båt,
och ha det så bra på sjön!**

Winchmatic Sales AB, Skogsövägen 22, 133 33 Saltsjöbaden, Sweden

info@winchmatic.se Tel: +46 (0)8 711 12 22